





Gombok	Funkciók
▲ ▼	Kurzor <ul style="list-style-type: none"> Egy sor kiválasztása. Egy beállítás / soron belüli érték változtatása.
↵	Enter <ul style="list-style-type: none"> A kiválasztott beállítás vagy érték átvétele. Alkalmazás, pl. akkumulátorteszt, elindítása.
◀ 	Nyomtatás / vissza <ul style="list-style-type: none"> Visszatérés az előző kijelzésre Teszteredmény nyomtatása.
	Menü, BE / KI <ul style="list-style-type: none"> Főmenü behívása a <MENÜ> gombbal, pl. nyelv változtatása (felülről a 4. tétel). Be- és kikapcsolás (a 12 voltos akkumulátor csatlakoztatása nélkül)

- Az akkumulátor csatlakozó vezeték piros kapcsát csatlakoztassa a 12 V-os akkumulátor pozitív (+) pólusához.
- Az akkumulátor csatlakozó vezeték fekete kapcsát csatlakoztassa a 12 V-os akkumulátor negatív (-) pólusához.
- AKKUMUL. TÍPUSA:**
Válassza a NORMAL vagy VRLA módot a ▲ és ▼ gombokkal és ↵.
- AKKU SZABVÁNY:**
Válassza ki a 12 voltos akkumulátor normarendszerét a ▲ és ▼ gombokkal és ↵.

 Ha az értékek között gyorsabban kíván lapozni, hosszan tartsa lenyomva a ▲ és ▼ gombokat.

 Az akkumulátorteszt során vegye figyelembe a további lekérdezésekhez adott útmutatásokat.

- AKKU. PARAM.**
(függ a kiválasztott AKKU SZABVÁNY):
Az értéket válassza ki a ▲ és ▼ gombokkal és ↵.
⇒ Elkezdődik az akkumulátorteszt (TESZTELÉS).

- ➔ Néhány másodperc után a rendszer kijelzi:
- az akkumulátor állapotát (teszteredmény),
 - a mért akkumulátor feszültséget,
 - a kiválasztott normarendszert (akkumulátor típus),
 - az akkumulátor mért teljesítményét.

Teszt eredménye	Jelentés
JÓ AKKUMULÁTOR	Nincs szükség intézkedésre.
JÓ, ÚJRATÖLTÉS	Töltse fel teljesen az akkumulátort és ismétlje meg az akkumulátortesztet. Ha a teljes feltöltés után a teszt eredménye ismét " JÓ, ÚJRATÖLTÉS", akkor cserélje le az akkumulátort.
AKKU CSERE	Cserélje le az akkumulátort és ismétlje meg az akkumulátor tesztet. A "AKKU CSERE" üzenet jelentkezhet esetleg akkor is, ha rossz az érintkezés a csatlakozókapocs és az akkumulátor között.