



## HU Használati útmutató



FSA 450

#### TARTALOM Α

Mielőtt használatba venné a Bosch diagnosztikai berendezést, olvassa el figyelmesen a "Bosch diagnosztikai berendezésekre vonatkozó fontos utasítások és biztonsági útmutatók" (1 689 979 922) külön kiadott kezelési útmutatóban találtakat, és tartsa be az abban foglaltakat.

Amennyiben a Bosch diagnosztikai berendezéseket a motortérben, illetve a gyújtóberendezésre csatlakoztatja, előbb állítsa le a motort és kapcsolja ki a gyújtást.

1.	Biztonsági útmutató	4
1.1	Fontos utasítások	4
1.2.	Biztonsági útmutató	4
2.	Alkalmazás	5
3.	Szállított tartozékok	. 6
4.	A berendezés leírása	6
4.1	A felső kezelőszervek	6
4.2	Az alsó kezelőszervek	7
5.	A szoftver telepítése és frissítése	7
5.1	Előfeltételek	7
5.2	Telepítési és frissítési útmutató	7
6.	Első lépések	8
6.1	Felépítés	8
6.2	A berendezés első bekapcsolása	8
7.	A berendezés leírása	10
7.1	A FSA 450 bekapcsolása / kikapcsolása	10
7.2	FSA 450 kezdő képernyő Rendszerszoftver	10
73	Az FSA 450 rendszer képernyő-felépítése	10
7.4	Az FSA rendszerszoftver kezelése	11
8	Külön rendelhető tartozékok	11
9.	Szerviz- és kopó alkatrészek	12
10.	Hardver	13
10.1	Adatátviteli csatlakozók	13
10.2	Kimeneti/bementi csatlakozók a	
	jelek / adatok számára	13
10.3	A/D-átalakító	13
10.4	RAM-memória	13
10.5	Felhasználói felület	14
10.6	Tápellátás	14
10.7	Hangszóró	14
10.8	Triggerfogó	14
10.9	Külön rendelhető tartozékok	
		14
11.	Szoftver	15
11.1	Digitalis volt-ohm-mérő (DVOM)	15
11.2	Negycsatornas oszcilloszkop	15
11.3	Multimeter diagramos megjelenítéssel	16
11.4	A gyujtás szekunder oldalának gyorsvizsgálata	17
11.5 (	Gyújtás primer oldala	17

## A TARTALOM

11.6	Gyújtás szekunder oldala	18
11.7	Elektromágneses zavartűrés (EMV)	19
11.8	Vákuum lefutása	19
11.9	Indítási vizsgálata, kV (nagyfeszültség)	20
11.10	Súgó menük	20
11.11	Akkumulátortöltőfunkció	20
11.12	Bittérképes (bitmap) ábrák átvitele	
	a PC-re	20
12.	Szervizprogram az adatátvitelhez	20
12.1	Előfeltételek	20
12.2	Telepítési útmutató	20
13.	Ártalmatlanítás	21
13.1	Az LCD-kijelző ártalmatlanítása	21
13.2	Az akkumulátor ártalmatlanítása	21
14.	Tárgymutató	22

## A Biztonsági útmutató

#### 1.1 Fontos utasítások

A szerzői jogokra, a termékfelelősségre, a jótállásra, a felhasználók körére, valamint az üzemeltető felelősségére vonatkozó fontos utasításokat a "Wichtige Hinweise und Sicherheitshinweise zu Bosch-Testgeräten" (Bosch diagnosztikai berendezésekre vonatkozó fontos utasítások és biztonsági útmutatók című kiadványban talál), rend. sz.: 1 689 979 922.

#### 1.2 Biztonsági utasítások

Az összes biztonsági utasítást a külön kézikönyv formájában mellékelt "Bosch diagnosztikai berendezésekre vonatkozó fontos utasítások és biztonsági útmutatók" (1 689 979 922) című kiadványban találja meg. A Bosch diagnosztikai berendezés alkalmazása előtt olvassa el és minden esetben tartsa be az abban leírtakat.

## 2 Alkalmazás



1. ábra: FSA 450

Az FSA 450 professzionális gépjárműjavítók számára kifejlesztett készülék a járműveken végzett mérésekhez.

A berendezés a RISC-alapú számítási környezet működtetése céljából valósidejű adatfeldolgozással működik, ezért kiemelkedően gyors mérések elvégzésére képes. Ez a hordozható és korszerű tesztberendezés a diagnosztikai lehetőségek teljes tárházát vonultatja föl, amivel éppen azokat a lehetőségeket nyújtja a szakember számára, amelyekre annak a napjainkban előállított gépkocsik elektronikus és mechanikus rendszereinek diagnosztizálásához szüksége van. Az FSA 450 berendezés érintőképernyős kezelő felületén a felhasználó különböző tesztelési üzemmódok közül választhat. Az FSA rendszerszoftvere a következő funkciókat kínálja:

- Járműválasztás
- Beállítások
- Járműrendszer-analízis
- Multiméter diagramos ábrázolással
- DVOM (multiméter)
- Részegységek kiválasztása (a gépkocsi részegységeinek vizsgálatára)
- A motor vákuumértékeinek lefutása
- Pillanatfelvétel
- Univerzális oszcilloszkóp
- Primer gyújtásoszcilloszkóp
- Szekunder gyújtásoszcilloszkóp
- Adatközpont
- Indítási teszt (kV)

Ezeket a funkciókat úgy állíthatja be, hogy kizárólag a diagnosztikai folyamatra kelljen koncentrálnia, és nyugodtan végezhesse el az összes alkatrész/részegység vizsgálatát.

## 3 Szállított tartozékok

Az FSA 450 berendezéssel a következő alaptartozékokat szállítjuk:

Alapkivitel:

- Tesztberendezés: FSA 450 motorteszter
- Kapacitív érzékelő
- Triggerfogó
- Hálózati tápegység hálózati kábellel
- B+/B– csatlakozó kábel
- Csatlakozó kábel a szivargyújtóhoz
- Adapterkábel a gyújtás primer köréhez
- Multi-mérőkábel CH1 (piros/fekete)
- Multi-mérőkábel CH2 (kék)
- Multi-mérőkábel CH3 (zöld)
- Multi-mérőkábel CH4 (sárga)
- Mérőcsúcs (fekete)
- Mérőcsúcs (piros)
- Csatlakozó csipesz (fekete)
- Csatlakozó csipesz (piros)
- Csatlakozó csipesz (kék)
- Csatlakozó csipesz (zöld)
- Csatlakozó csipesz (sárga)
- Test-elosztó

(több kábel egyidejű testcsatlakoztatására)

- Testkábel
- Használati útmutató
- Műszertáska
- Műanyag ceruza az érintőképernyőhöz
- RS232 öndiagnosztikai adapter
- RS232 csatoló kábel
- A szoftvert tartalmazó CD
- Biztonsági útmutató kézikönyv

## 4 A berendezés leírása

Az FSA 450 nyomógombokkal és érintőképernyővel vezérelt, színes kijelzős készülék, amely különálló berendezésként üzemeltethető.

### 4.1 Felső kezelőszervek



#### 2. ábra: Felső kezelőszervek

- 1. GROUND (test)
- 2. CH1
- 3. AUXILIARY (kiegészítő)
- 4. CH2, CH3, CH4
- 5. PRI IGN (gyújtás primer)
- 6. Trigger
- 7. SEC IGN (gyújtás szekunder)
- 8. DVOM
- 9. 12 V bemenet

A CH1 ... CH4 bemenetekkel maximálisan 200 V-os feszültség mérhető. Soha ne kapcsolja ezeket a bemeneteket ennél nagyobb feszültségre.

A DVOM bemenetekkel maximálisan 400 V feszültség mérhető. Soha ne kapcsolja ezeket a bemeneteket ennél nagyobb feszültségre.

### 4 A berendezés leírása

#### 4.2 Alsó kezelőszervek



#### 3. ábra: Alsó kezelőszervek

- 1. ON/OFF (áramellátás BE/KI)
- 2. HELP (súgó)
- 3. MENU (menü)
- 4. Nyílbillentyűk
- 5. ENTER (bevitel nyugtázása)
- 6. EXIT (kilépés)
- 7. Fényerő
- 8. Ethernet csatlakozó
- 9. RS232 csatlakozók

# 5 A szoftver telepítése és frissíté-

#### 5.1 Előfeltételek

- Operációs rendszer: Windows 98 vagy a fölötti
- Működőképes, egyéb célra nem használt adatátviteli csatlakozó a PC-n
- Hozzávetőleg 1 MB szabad hely a merevlemezen
- SystemSoft FSA 450 telepítő CD, az FTU telepítő programmal (rendelési sz.: 1 687 005 008)
- RS232 kábel (rendelési száma: 1 684 465 536)

#### 5.2 Telepítési és frissítési útmutató

1. Helyezze be a CD-t a számítógép CD/DVD meghajtójába. A telepítőprogram automatikusan elindul.

2. Válassza ki a "Bosch FSA 450 Aktualisie-

rungssoftware installieren" (frissítő szoftver telepítése) kapcsoló felületet.

3. Csatlakoztassa a tesztert az AC/DC-adapterrel a villamos hálózatra.

4. Kösse össze a számítógép soros csatlakozóját és a tesztberendezés COM 1 csatlakozóját a mellékelt RS232 kábel segítségével.

5. A "COMAnschluss einrichten..." (COM csatlakozó beállítása) kapcsoló felületen válassza ki a számítógép megfelelő soros (COM) csatlakozóját.

6. Nyomja meg (tartsa benyomva) a FÖL nyílbillentyűt, és közben kapcsolja be a gépet, majd várja meg, míg az FSA két rövid hangjelzést ad.

7. Válassza az Ok-t.

8. Az "Anwendung zum Herunterladen auswählen" (letöltendő alkalmazás kiválasztása) képernyőképen jelölje ki a telepítendő szoftvert, majd válassza ki a "Herunterladen"-t (letöltés).

A szoftver telepítése alatt a folyamat előrehaladását egy oszlopdiagram mutatja.

9. Kapcsolja ki a tesztberendezést.

10. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat a tesztkészülék bekapcsolásához.

11. A telepítő képernyőn válassza ki a "Beenden"-t (kilépést).

12.Zárja be az "Anwendung herunterladen" (alkalmazás letöltése) képernyőt.

## 6 Első lépések

#### 6.1 Felépítés

Csatlakoztassa a teszter akkumulátorát.

1. Fordítsa a tesztert a hátára, nyissa ki a bal oldali tartópántot, majd távolítsa el a bal oldali gumi fogantyút.

Az akkumulátor egy külön házban található; a kábel pedig az akkumulátor köré van csévélve.



2. Tekerje le a kábelt.

3. Csatlakoztassa a kábelt a közvetlenül az akkumulátor mellett található aljzatba.

- 4. Helyezze el a kábelt az akkumulátor fölötti térben.
- 5. Helyezze vissza a gumi fogantyút.
- 6. Húzza meg szorosra a tartópántot.

### 6.2 Első indítás

#### 6.2.1 Nyelv kiválasztása



4. ábra: A teszter bekapcsolása után megjelenő főmenü

1. Az Analyzer Utilities/Setup (*teszter segédprogramok/beállítások*) képernyőn válassza ki a Select Language (*nyelv választása*) opciót. A választható nyelveket egy legördülő menüben láthatja.

2. Érintse meg a kívánt nyelv megnevezését. (Deutsch = German = német)

3. Nyomja meg a Select (*kiválasztás*) gombot. Miután kiválasztott egy nyelvet, a teszter mindaddig azon a nyelven működik, amíg egy másikat állít be.

#### 6.2.2 Akkumulátor töltése:

1. Csatlakoztassa a tesztert egy 12 voltos tápforrásra, például a gépkocsi akkumulátorára, vagy a hálózati tápegységre.

2. Válassza ki a Dienstprogramme/Extras/Batterie laden (*szervizprogramok/extrák/akkumulátor*) oldalon a Batterieladevorgang starten (*akkumulátor töltés indítása*) opciót.

3. Az élettartam növelése érdekében mindig teljesen töltse fel az FSA 450 akkumulátorát.

## 6 Első lépések

Hozzávetőleg 20 percet tart, míg a gyorstöltési eljárással az akkumulátor a kapacitása 85 %-ára töltődik , és 2 óra hosszat, míg eléri a teljes töltöttséget.

Ahhoz, hogy az akkumulátort fel lehessen tölteni, a külső tápellátásnak 9 ... 16 V között kell lennie (egyenfeszültség).

Amennyiben az akkumulátor fel van töltve, az ON/OFF gomb zölden világít.

Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a kijelző pirosra vált.

#### 6.2.3 A dátum és az idő beállítása:

1.Érintse meg a Dienstprogramme/Einstellungen/ Datum und Uhrzeit einstellen (szervizprogramok/beállítások/dátum és idő) kapcsoló felületet, hogy a Datum einstellen/Uhrzeit einstellen (dátum és idő beállítása) menü megjelenjen.

2. Érintse meg a Monat (hónap) felületet. A kijelző ekkor villogni kezd.

3. Érintse meg az < ill. > gombokat, hogy egy hónapot előre vagy hátra lapozzon. Érintse meg az << ill. >> gombokat, hogy nagyobb időintervallumokat lapozzon előre, vagy hátra. A dátum/idő funkció összes beállítása azonos módon történik.

4. Érintse meg a Speichern (tárolás) felületet, hogy az eddigi beállításokat tárolja. Amennyiben megérinti a Rückgängig (visszaállítás) felületet, úgy az adatok visszaállnak a készülék bekapcsolásakor tárolt értékekre.

5. Miután sikeresen beállította a dátumot és az időt, érintse meg az EXIT gombot, amivel vissza tud lépni a Setup (beállítások) menühöz.

#### 6.2.4 Érintőképernyő kalibrálása

A szállítás során (bizonyos körülmények közepette) elállítódhat az érintőképernyő kalibrálása. Amennyiben a FSA450 érintőképernyős kezelése során problémák merülnének föl, úgy szükségessé válhat a kijelző újbóli kalibrálása. Ez a funkció be van építve a teszterbe, és a főmenüből érhető el, "Analyzer Utilities" ("szervizprogramok") alatt,

a "Tools" / "Calibration" / "Touch Screen Calibration" (*"extrák" / "kalibrálás" / "érintőképernyő-kalibrálása"*) almenüben

## 7. A berendezés leírása

#### 7.1 A KTS 450 be- és kikapcsolása

A FSA 450-et a készülék előlapján lévő ON/ OFF gombbal kapcsolhatja be/ki (lásd a 3. ábrán). A készülék kikapcsolásához tartsa a gombot hosszabb ideig benyomva.

#### 7.2 FSA 450 rendszerszoftver kezdő képernyője



5. ábra: A teszter bekapcsolása után megjelenő főmenü

#### 7.3 Az FSA 450 rendszer képernyő-felépítése



6. ábra: A négycsatornás oszcilloszkóp szoftverének képernyőképe

- 1. Csatornabeállítások
- 2. Időalap beállítása
- 3. Triggerelés beállítása
- 4. A csatornabeállítás áttekintése
- 5. Kijelző ablak



7. ábra: A gyújtásvizsgáló szoftver képernyőképe

- 1. Kijelzések beállítása
- 2. Időalap beállítása
- 3. Kijelző ablak
- 4. Hengerkiválasztás



8. ábra: A diagramkijelzéses multiméter szoftverének képernyőképe

- 1. Kijelzések beállítása
- 2. Időalap beállítása
- 3. Jeltestek
- 4. Kijelző ablak

## ..7 . A berendezés leírása

#### 7.4 Az FSA rendszerszoftver kezelése

Az FSA 450 rendszerszoftverét a nyomógombok területén lévő billentyűk megnyomásával, vagy pedig a az érintőképernyő kapcsoló felületeinek érintésével kezelheti.

Az ON/OFF és a HELP gombokhoz állandó funkciók vannak hozzárendelve. Ezekkel a gombokkal minden alkalmazás esetén azonos műveletet tud elindítani.

A MENU, a nyilak, az ENTER és az EXIT gombok változó funkciókat látnak el. Ezeknek az aktuális funkciója a kiválasztott művelet, illetve a futó alkalmazás függvénye.

GOMB	FUNKCIÓ
ON/OFF	Az FSA 450 motorteszter BE/KI- kapcsolására szolgál. A bekapcsolás- hoz egyszerűen nyomja meg, a ki- kapcsoláshoz benyomva kell tartani.
HELP	Súgó. Az aktuális funkcióhoz tartozó súgót jeleníti meg A súgómenű elin- dításához nyomja meg a gombot.
MENU	A szoftveren belüli navigációra szol- gál. Ennek a gombnak a funkciója az aktuális alkalmazástól függ.
Nyíl- gombok	A balra, jobbra, fel és le mozgatásra szolgálnak. Ezeknek a gomboknak a funkciója az aktuális alkalmazástól függ.
ENTER	Egy kiválasztott menüpont elindítását nyugtázza. Működése megfelel egy az érintőképernyőn lévő kapcsolófelü- let megnyomásának. Ennek a gombnak a funkciója az ak- tuális alkalmazástól függ
EXIT	Az adott képernyő elhagyására szol- gál. Működése megfelel egy az érin- tőképernyőn lévő Beenden (ki- lép)kapcsolófelület megnyomásának.
Fényerő	A kijelzőt sötétíti, illetve világosítja.

1. táblázat: A motorteszter nyomógombjainak magyarázata

## 8 Külön rendelhető tartozékok

Megnevezés	Rendelési sz.
Érzékelő 4 x KV	1 687 224 990
Szekunder gyu adapterdoboz	újtás 1 684 465 534
Infravörös hőmérsé érzékelő	klet- 1 687 230 061
Árammérő fogó, 1000 A	1 687 224 968
Árammérő fogó, 30 A	1 687 224 969
Adapterkábel az áramr fogókhoz	nérő 1 684 463 522
Adapterkábel az hőmérsé érzékelőhöz	klet- 1 684 463 526
Vákuum-szenzor	1 687 231 258
Nyomásérzékelő	1 687 231 260
Tömlő	1 680 712 243
TechView szoftver a PC-hez	z 1 687 005 009
Akkumulátor az árammérő góhoz és az infravörös hői séklet-érzékelőhöz	fo- 1 687 335 029 mér-
Összekötő kábel	1 684 465 514
Adaptercsatlakozó	1 684 480 124
Mérőszonda KV–	1 687 224 993
Érzékelő a rúd kivitelű gyúj kercsekhez	tóte- 1 687 224 987
Összekötő kábel	1 687 465 550

2. táblázat: Külön rendelhető tartozékok

## 9 Szerviz-/kopó alkatrészek

Megnevezés	Rendelési sz.
Árammérő fogó, 30 A	1 687 224 969
Árammérő fogó, 1000 A	1 687 224 968
Infravörös hőmérséklet-érzékelő	1 687 230 061
Érzékelő 4 x KV	1 687 224 990
Vákuum-szenzor	1 687 231 258
Nyomásérzékelő	1 687 231 260
Kapacitív érzékelő	1 687 224 988
Triggerfogó (az 1 684 465 552 adapterkábel is szükséges)	1 687 224 957
Adapterkábel	1 684 465 552
Hálózati tápegység	1 687 022 890
B+/B– csatlakozó kábel	1 684 460 264
Adapterkábel a gyújtás primer köréhez	1 684 465 533
Multi-mérőkábel (piros/fekete)	1 684 460 263
Multi-mérőkábel (kék)	1 684 430 071
Multi-mérőkábel (sárga)	1 684 430 072
Multi-mérőkábel (zöld)	1 684 430 073
Mérőcsúcs (fekete)	1 684 485 374
Mérőcsúcs (piros)	1 684 485 375
Csatlakozó csipesz (fekete)	1 684 480 128
Csatlakozó csipesz (piros)	1 684 480 129
Csatlakozó csipesz (kék)	1 684 480 130
Csatlakozó csipesz (sárga)	1 684 480 131
Csatlakozó csipesz (zöld)	1 684 480 132
Szekunder gyújtás adapterdoboz	1 684 465 534
Test-elosztó	1 684 463 523
Testkábel	1 684 430 070
RS232 csatoló kábel	1 684 465 536
RS232 öndiagnosztikai adapter	1 684 483 017
Műszertáska	1 685 438 621
Adapterkábel az árammérő fo- gókhoz	1 684 463 522
Adapterkábel a hőmérséklet- érzékelőhöz	1 684 463 526
Hálózati kábel	1 684 461 168
Csatlakozó kábel a szivargyújtó- hoz	1 684 460 265
Műanyag ceruza az érintőképer- nyőhöz	1 683 083 006
Használati útmutató	1 689 979 945
Adapterkábel az árammérő fogóhoz	1 684 463 522

Megnevezés	Rendelési sz.
Adapterkábel a hőmérséklet- érzékelőhöz	1 684 463 526
Biztonsági útmutató kézikönyv	1 689 979 922
Vákuum-szenzor	1 687 231 259
Kábel a vákuum-mérő beme- nethez	1 684 465 535
Nyomásérzékelő	1 687 231 261
Kábel a nyomtató bemenethez	1 684 448 326
Akkucsomag	1 687 335 028
Gumifogantyú	1 685 510 200
Állvány: feltámasztáshoz vagy felfüggesztéshez	1 685 200 118
Tartópánt	1 681 398 028
Tömlő	1 680 712 243
Kábel: lecsatolható tápkábel	1 684 461 168
Kábel: DC hálózati adapter a szivargyújtóhoz	1 684 460 265
Műanyag ceruza az érintőkép- ernyőhöz	1 683 083 006
Kézikönyv: FSA 450	1 689 979 945

3. táblázat: Szerviz-/kopóalkatrészek

## 10 Hardver

#### 10.1 Adatátviteli csatlakozók

#### 10.1.1 Ethernet-csatlakozás

- Csatlakozó típusa: RJ45
- Szabványos 10 Base-T bekötés
- 10.1.2 COM csatlakozók
- Két darab 9-pólusú SubD csatlakozó
- RS232 interfész
- Baudrate: max. 115,2 kBit/s

#### 10.1.3. AUXILIARY (kiegészítő) csatoló

 A nyomásérzékelőhöz (vákuum- és nyomásérzékelő

#### 10.2 Kimeneti/bementi csatlakozók a jelek / adatok számára

#### 10.2.1. AUXILIARY (kiegészítő) csatoló

- 26-pólusú SubD csatlakozó
- Egyenfeszültségű kimenet ±5 V

#### 10.2.2 Gyújtás primer

- 9-pólusú CPC csatlakozó
- 1 bemenet
- Bemenet -100/+600 V
- Bemeneti ellenállás: 1 MΩ

#### 10.2.3 Gyújtás szekunder

- 8-pólusú CPC csatlakozó
- ¼ csillapítás
- 2 bemenet

#### 10.2.4. Trigger bemenet

- BNC
- ¼ csillapítás
- Induktív triggerfogó

## 10 Hardver

#### 10.2.5 Oszcilloszkóp

- 4 banánhüvely-csatlakozó bemeneti csatornák
- 1 banánhüvely csatlakozó test

• A bemenő ellenállás minden tartományban 1 M $\Omega$ , kivéve az 1-es és a 2-es csatornák legkisebb (1 voltos) méréstartományát, ahol a bemenő ellenállás 10 M $\Omega$  (a lambdaszondavizsgálat támogatására).

 Kétcsatornás üzemmód 6 millió mintavételezéssel másodpercenként a zavarimpulzus-érzékelés esetén

- 1-es és 2-es csatornáknál: AC/DC/testcsatolás
- · 3-as és 4-es csatornáknál: DC/testcsatolás
- 4 független, 12-bites nagysebességű A/D-átalakító
- Maximum/minimum/csúcsérték-érzékelés
- 2 időmérő csatorna (frekvencia, kitöltési tényező és impulzusszélesség mérésére)

#### 10.2.6 DVOM

- 2 banánhüvely-csatlakozós bemenet
- Bemenő ellenállás: 10 MΩ
- Elektromos szempontból szigetelve (a pontos mérések érdekében)
- Diódavizsgáló funkció
- Speciális 68HC11 mikroprocesszor

#### 10.3 A/D-átalakító

• 4 12-bites analóg-digitál átalakító (ADC)

#### 10.4 Memória/RAM

#### 10.4.1 PCMCIA

- 68-pólusú szabványos kártya, Typ II
- 64 MB-s kártya használata támogatva
- 3,3 V

#### 10.4.2 32 MB-SDRAM

#### 10.4.3 16 MB Flash-memória

## 10 Hardware

#### 10.5 Felhasználói felület

#### 10.5.1 Színes LCD-kijelző

- Színes TFT-kijelző
- 640 x 480 felbontású színes LCD
- CCFL háttérvilágítás
- Aktív felület: 162,2 mm vízszintesen x 121,7 mm függőlegesen

#### 10.5.2 Billentyűzet

- 11 gombos billentyűzet
- Szoft-gombok

#### 10.5.3 Érintőképernyő

Üvegre felvitt fóliabevonat

#### 10.6 Áramellátás

#### 10.6.1 Külső tápellátás AC/DC átalakítón keresztül

- Bemenő feszültség:100 V ... 240 V váltófeszültség
- bemenő frekvencia: 50 Hz ... 60 Hz

#### 10.6.2 Motorteszter bemenő feszültség

- 9 V ... 16 V névleges;28 V maximális
- 12,0 V / 1 A ... maximálisan 2,5 A

#### 10.6.3 Akkucsomag

- 7,2 V
- Nikkel-metálhidrid
- Kívülről is hozzáférhető, kivehető akkucsomag

#### 10.7 Hangszóró

• 95 dBA 10 cm távolságról

#### 10.8 Triggerfogó

A triggerfogót lassan, óvatosan csatlakoztassa. Soha ne hagyja rácsapódni!

## 10 Hardver

#### 10.9 Külön rendelhető tartozékok

#### 10.9.1 Nyomásérzékelő

- Nyomástartomány: 0 2400 kPa
- Üzemi hőmérséklettartomány: -40 ... 105 ℃
- Frekvenciatartomány: 2 kHz
- Feszültségtartomány: 9 V-os tartomány 12-bites A/D átalakításnál
- Felbontás: 2 mV/bit pontosság
- Pontosság: a névleges kiindulási érték 3 %-a

#### 10.9.2 Vákuumérzékelő

- Tartomány: 0 240 kPa
- Üzemi hőmérséklettartomány: -40 ... 85 °C
- Feszültségtartomány:
   4,5 V-os tartomány 12-bites A/D átalakításnál
- Pontosság: a névleges kiindulási érték 2 %-a

#### 10.9.3 Infravörös hőmérséklet-érzékelő

- Tartomány: -18 ... +260 ℃
- Pontosság:

a mérési érték ±3 %-a, vagy ±3 °, mindig a nagyobb érték

- Megszólalási idő: 1 másodperc
- Emissziós fok: rögzítetten 0,95
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0 ℃ ... 65 ℃
- Optikai felbontás: távolság/cél arány 4:1
- Bemenő ellenállás: 10 MΩ

#### 10.9.4 Árammérő fogó, 30 A

- Tartomány: 0-30 A
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0 ℃ ... 70 ℃
- Frekvenciatartomány: egyenfeszültségnél max. 50 kHz (-3 dB)
- Kimeneti érzékenység:100 mV/A
- Automatikus mérőrendszer-korrekció (automatikus nullázás)

#### 10.9.5 Árammérő fogó, 1000 A

- Tartomány: 0-1000 A
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0 ℃ ... 70 ℃
- Frekvenciatartomány: egyenfeszültségnél max. 1 kHz (-3 dB)
- Kimeneti érzékenység: 1 mV/A
- Automatikus mérőrendszer-korrekció (automatikus nullázás)

#### 11.1 Digitális volt-ohm-mérő (DVOM)

- Egyenfeszültség
- Feszültség méréstartományok:
- ► Automatikus tartomány
- ▶ ±400 mV ±400 V
- Váltófeszültség
- Ellenállás
- Ellenállás méréstartományok:
- Automatikus tartomány
- 0-400 Ω 0-40 MΩ
- Folytonosság
- Diódavizsgálat

#### 11.2 Négycsatornás oszcilloszkóp

#### 11.2.1 Trigger-kiválasztás

 A triggerelés feszültségszintje a teljes tartományban megválasztható

Pozíció: a kijelző 0 % ... 100 % között

#### 11.2.2 Trigger-rendszer

• Normal (*normál*) – a kijelzőn lévő kép csak a triggerfeltételeket kielégítő esetben frissül

 Automatisch (*automatikus*) – a megjelenített hullámforma a triggerfeltételeket kielégítő esetben, vagy előre beállított idő elteltével frissül

• Einzelaufnahme (*egyedi kép*) – a triggerfeltételeket elsőként kielégítő jelet ábrázolja

 Freilauf (szabadonfutó ábrázolás) – szokványosan a hosszabb időalapok esetében alkalmazzák (ehhez a triggermódhoz a szabványos időalap értékek a 2 mp/osztás ... 20 mp/osztás)

## ...11 Szoftver

#### 11.2.3 Triggerelési él

• Választható a felfutó/lefutó él

#### 11.2.4 Trigger-forrás

- Oszcilloszkópcsatornák 1 ... 4
- Trigger szinkron mérőcsúcs (induktív triggerfogó)
- 1-es szekunder kábelbemenet a hengerenkénti gyújtáshoz, vagy a piros "pók" kábelbemenet
- 2-es szekunder fekete "pók" kábelbemenet
- Gyújtás primer kör
- primer gyújtáskör
- 1-es bővítés a vákuumérzékelő AC-jele (kiegészítő bemenet)
- 2-es bővítés a vákuumérzékelő vagy a nyomásmodulátor DC-jele (kiegészítő bemenet)

#### 11.2.5 Előtriggerelési százalékarány

• 0 % ... 100 %

#### 11.2.6 Kurzorkiválasztás a mérőrendszerhez

- A vízszintes és a függőleges kurzorok közötti különbség
- Feszültségkülönbség mérése
- Időkülönbség mérése
- Vákuum-/nyomáskülönbség

mérése

#### 11.2.7 Oszcilloszkóp előbeállítás

- A különféle részegységek mérésére használható előbeállítások
- Jól működő részegységek tárolt jelalakjai

#### 11.2.8 Rögzítési és tároló funkciók

- A kijelzett mérési képek filmként való rögzítése és visszajátszása
- Felhasználó által definiált rögzítési időtartam
- Képernyőképek tárolása és előhívása

#### 11.2.9 Mérési funkciók

- 0,05 V/osztás ... 50 V/osztás
- 20 µs/osztás … 20 s/osztás
- Feszültségeltolás; A csatornák magasságát a felső és az alsó keret között lehet beállítani

#### 11.2.10 nyomásérzékelő ()

- Motorteszter kijelzési tartománya: 40 kPa/osztás ... 800 kPa/osztás
- Választható tartományok:
  - 8 psi 300 psi

#### 11.2.11 AC-vákuum (vákuumérzékelő)

- Motorteszter kijelzési tartománya:
  1 cmHg/osztás ... 6 cmHg/osztás
- Választható tartományok:
- 0,8 inHg 16 inHg

#### 11.2.12 DC-vákuum (vákuumérzékelő)

- Motorteszter kijelzési tartománya: 0,5 psia/osztás ... 20 psia/osztás
- Választható tartományok:
  - 4 psia 30psia

#### 11.2.13 Árammérő fogó, 1000 A

- Motorteszter kijelzési tartománya:
   1 A/osztás ... 500 A/osztás
- Választható tartományok:
- 8 A 1000 A
- 11.2.14 Árammérő fogó, 30 A
- Motorteszter kijelzési tartománya: 0,05 A/osztás ... 10 A/osztás
- Választható tartományok:
- 400 mA 30 A

## ...11 Szoftver

#### 11.3 Multiméter diagramos ábrázolással

#### 11.3.1 Triggerelési él

 A frekvencia, impulzusszélesség és kitöltési tényező méréséhez egyaránt választható a pozitív és a negatív (felfutó/lefutó) él

#### 11.3.2 Mérési funkciók

 Az impulzusszélesség nagyobb/kisebb időértékének kiválasztása

 Az kitöltési tényező nagyobb/kisebb százalékos értékének kiválasztása

• A maximum és minimum csúcsértékek meghatározása, valamint zavarjel-érzékelés DC feszültségnél, DC gyengeáramnál és DC erősáramnál

 Minden üzemmódban meghatározza az időtartamra vonatkoztatott minumum-, maximum-, valamint középértéket; az ellenőrző nullaérték visszaállítható

0,5 s/osztás ... 50 s/osztás

#### 11.3.3 Rögzítési és tároló funkciók

A kijelzett mérési képek filmként való rögzítése és visszajátszása

- Felhasználó által definiált rögzítési időtartam
- Képernyőképek tárolása és előhívása

#### 11.3.4 Egyenfeszültség

Motorteszter kijelzési tartománya: 100 V/osztás ...
50 V/osztás

- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 800 mV 400 V

#### 11.3.5 Árammérő fogó, 1000 A

- Motorteszter kijelzési tartománya: 500 mA/osztás
- ... 125 A/osztás
- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 4 A 1000 A

#### 11.3.6 Árammérő fogó, 30 A

Motorteszter kijelzési tartománya: 25 mA/osztás ...
5 A/osztás

- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 200 mA 30 A

#### 11.3.7 Frekvencia

Motorteszter kijelzési tartománya: 5 Hz/osztás ...
 25 kHz/osztás

- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 40 Hz 200 kHz

#### 11.3.8 Impulzusszélesség

Motorteszter kijelzési tartománya: 0,25 ms/osztás
 ... 500 ms/osztás

- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 2 ms 4 sec

#### 11.3.9 Kitöltési tényező

 Motorteszter kijelzési tartománya: 0 ... 100 %/osztás

11.3.10 FORD/MIN

Motorteszter kijelzett tartománya: 100 min-1 ...
1000 min-1

- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 800 min-1 ... 8000 min-1
- 11.3.11 Hőmérséklet
- Motorteszter kijelzési tartománya: 1 °C/osztás ...
   100 °C/osztás
- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 8 °C 400 °C

## ...11 Szoftver

#### 11.3.12 Vákuum

- Motorteszter kijelzési tartománya: 10 cmHg/osztás
   ... 240 cmHg/osztás
- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány

#### 11.3.13 Nyomás

Motorteszter kijelzési tartománya: 5 kPa/osztás ...
 300 kPa/osztás

- Választható tartományok:
- Automatikus tartomány
- 0 kPa 2400 kPa

#### 11.4 A gyújtás szekunder oldalának gyorsvizsgálata

- A szekunder gyújtás jelalakja egyedi hengerekre
- Egyedi érzékelők csatlakoztatásaE

#### 11.5 Gyújtás primer

#### 11.5.1 Kijelzési funkciók

- Gyújtási sorrendben
- Hengerek egyenként
- Egymás fölött
- Egymásra vetítve
- Gyújtófeszültség oszlopdiagram voltban

#### 11.5.2 Mérési funkciók

- 2 ms/osztás ... 20 ms/osztás (gyújtási sorrendben)
- 0,2 ms/osztás ... 2 ms/osztás (hengerek egyenként, egymás fölött és egymásra vetítve)
- Triggerpozíció: a kijelző 0 % ... 100 % között beállítható
- Motorteszter kijelzési tartománya: 10 V/osztás ...
   500 V/osztás
- Választható tartományok:
- 80 V 600 V
- Választható triggerelő henger
- Feszültségeltolás: a csatornák az alsó és a felső keret között eltolhatók

#### 11.5.3 Rögzítési és tároló funkciók

- A kijelzett mérési képek filmként való rögzítése és visszajátszása
- Felhasználó által definiált rögzítési időtartam
- Képernyőképek tárolása és előhívása

## ...11 Szoftver

#### 11.6 Szekunder gyújtás

#### 11.6.1 Kijelzési funkciók

- Gyújtási sorrendben
- Hengerek egyenként
- Egymás fölött
- Egymásra vetítve
- Gyújtófeszültség oszlopdiagram kilovoltban (kV)

• A főszikra/parazitaszikra összehasonlítása (csak duplaszikrás gyújtóberendezés esetén)

#### 11.6.2 Mérési funkciók

- 2 ms/osztás ... 20 ms/osztás (a főszikra/parazitaszikra gyújtási sorrendje és összehasonlítása)
- 0,2 ms/osztás ... 2 ms/osztás (hengerek egyenként, gyújtási sorrendben és egymásra vetítve)
- Triggerpozíció: a kijelző 0 % ... 100 % között beállítható
- Motorteszter kijelzési tartománya: 1 kV/osztás ...
   50 kV/osztás
- Választható tartományok:
- 8 kV 400 kV
- Választható triggerelő henger
- Feszültségeltolás: a csatornák az alsó és a felső keret között eltolhatók

#### 11.6.3 Rögzítési és tároló funkciók

- A kijelzett mérési képek filmként való rögzítése és visszajátszása
- Felhasználó által definiált rögzítési időtartam
- Képernyőképek tárolása és előhívása

## 11.6.4 Elektronikus gyújtás kapcsolási rajza (DIS)

A megfelelő gyújtásrendszert a "Fahrzeugauswahl" – "Manuelle Fahrzeug- Einstellungen" (Járműkiválasztás - Manuális gépkocsi beállítások) menüpontnál lehet kiválasztani.

Miután a főmenüben megnyomta a megfelelő menügombot, a következő grafika jelenik meg (példaként a duplaszikrás rendszer látható) a csatlakoztatás vázlatával. A csatlakoztatási vázlatot mindig vegye figyelembe! Ennek során a megfelelő gyújtási sorrendet is figyelembe kell vennie.



9. ábra: Csatlakoztatási vázlat

A csatlakozó kábel színkiosztása nem az egyes mérési jelek polaritását adja meg, kizárólag a csatlakoztatásban nyújt segítséget.

Példánk esetében ez annyit jelent, (lásd a 9. ábrát), hogy a piros kábelt kell az 1-es, 4-es, és 3-as hengerekre kötnie, míg a fekete kábelt a 6-os, 2-es és az 5-ös hengerekre (A rendszerben két külön mérőcsatorna van). A rendszer ezek után a jeleket megfelelően fogja a képernyőn ábrázolni.

> Kérjük, vegye figyelembe a triggerfogó polaritását a csatlakoztatásánál (lásd a triggerfogón lévő pontokat).

#### 11.7 Elektromágneses zavartűrés (EMV)

Ez a termék az EN 61 326 szabvány A osztályába sorolható.

A termék lakóterületen rádiómágneses zavart okozhat; ezért ebben az esetben elvárható, hogy az üzemeltető megtegye a szükséges intézkedéseket ennek megszűntetésére.

#### 11.8 Vákuum lefutása

#### 11.8.1 Kijelzési funkciók

 Vákuumhullám jelalakja - az AC vákuum alakja a főtengelyszög függvényében

 Vákuum oszlopdiagram hengerenként megadva, százalékban kifejezve, valós idejű adatokkal, a minimális, maximális és az átlagértékkel együtt

Motorfordulatszám és DC vákuum

#### 11.8.2 Mérési funkciók

- Motorteszter kijelzési tartománya: 1 cmHg/osztás ... 6 cmHg/osztás
- Választható tartományok:
- 0,8 inHg 16 inHg
- Választható triggerelő henger

 Feszültségeltolás: a csatornák az alsó és a felső keret között eltolhatók

#### 11.8.3 Rögzítési és tároló funkciók

- A kijelzett mérési képek filmként való rögzítése és visszajátszása
- Felhasználó által definiált rögzítési időtartam
- Képernyőképek tárolása és előhívása

#### 11.9 Indítási teszt (kV)

 Támogatott gyújtásrendszerek: DI (elosztós gyújtás), EI (elosztó nélküli gyújtás) és CNP (Coil-Near-Plug = gyertyaközeli tekercses gyújtás)

• A szekunder feszültségimpulzus mérése a gyújtási folyamat alatt

 A mérés egyszerű "Bestanden"/ "Nicht bestanden" (megfelelt/nem felelt meg) eredményt szolgáltat a felhasználó által előre megadott feszültség határértékek alapján

• A "Bestanden" (megfelelt) és "Nicht bestanden" (nem felelt meg) kijelentések megállapításához beállítható határértékek 2 kV ... 12 kV között adhatók meg

 A mért kV értékek valósidejű oszlopdiagramos ábrázolása

#### 11.10 Súgó menük

• Az aktuális kijelző funkcióihoz tartozó információkat adja meg

#### 11.11 Akkumulátortöltő funkció

• Az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén a készülék figyelmeztető üzenetet ad

Megakadályozza a túltöltést

 Az akkumulátor túlzott kisütésének elkerülésére kikapcsolja a berendezést

#### 11.12 Bittérképes ábrák átvitele a PC-re...

 A bittérképes ábrákat a rendszer a "File Transfer Utility" (FTU) segédprogrammal viszi át a számítógépre

- Oszcilloszkóp
- Primer-/szekunder gyújtás
- Vákuum-hullámalakok
- Multiméter diagramos ábrázolással
- Indítási teszt (kV)

• Az adatokat a rendszer egy dátum/idő bélyegzővel látja el, amivel megakadályozza, hogy az újabb adatok felülírhassák a régebbieket

### 12. Adatátviteli segédprogram

Az adatátviteli segédprogrammal (FTU) a bittérképes ábrákat (\*.bmp) viheti át az FSA 450 motorteszterről a PC-re. A program az FSA 450-en tárolt bittérképes ábra adatállományait feltölti a számítógépre, majd egy kiválasztott könyvtárban tárolja azokat. A bittérképes ábrákat ezután a Windows operációs rendszer alatt futó szabványos képfeldolgozó programmal nyithatja meg.

#### 12.1 Előfeltételek

- Operációs rendszer: Windows 98 vagy a fölötti
- Működőképes, egyéb célra nem használt adatátviteli csatlakozó a PC-n
- Hozzávetőleg 1 MB szabad hely a merevlemezen

• SystemSoft FSA 450 telepítő CD, az FTU telepítő programmal (rendelési száma: 1 687 005 008)

• RS232 kábel (rendelési száma: 1 684 465 536)

#### 12.2 Telepítési útmutató

1. Helyezze be a CD-t a számítógép CD/DVD meghajtójába. A telepítőprogram automatikusan elindul.

2. Válassza ki a "Dienstprogramm zur Dateiübertragung installieren" (adatátviteli szoftver telepítése) kapcsoló felületet.

3. Válassza a Weiter-t (tovább).

4. Ellenőrizze a telepítés könyvtárát, majd ha megfelel, lépjen tovább (Weiter).

Amennyiben nem az alapértelmezett telepítési könyvtárat szeretné használni, úgy válassza ki a Durchsuchen (böngészés) parancsot, majd adja meg a kívánt könyvtárat.

A telepítést az asszisztens-program fejezi be.

5. Válassza a "Fertigstellen"-t (befejezés). A teljes használati útmutató megtalálható a képernyősúgóban. Amennyiben meg szeretné tekinteni, nyissa le a legördülő segédmenüt, vagy nyomja meg az **F1** gombot.

## 13. Ártalmatlanítás

#### Kérjük az elektronikus készüléket az arra hivatott átvevőhelyeken keresztül ártalmatlanítsa.

#### 13.1 Az LCD kijelző ártalmatlanítása

Kérjük az LCD kijelzőt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa veszélyes hulladékként.

#### 13.2 Az akkumulátor ártalmatlanítása

Kérjük az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa veszélyes hulladékként.

## A

Adatátviteli segédprogram (FTU = File	9
Akku feltöltése	20
Állandó funkciójú billentyűk	11
Áramellátás	14
Árammérő fogó, 1000 A	14, 16
Árammérő fogó, 30 A	14, 16, 17, 18
ártalmatlanítása	21
Átvitel, bittérképes ábra	20
В	
Baudrate	13
Billentvűfunkciók	11
Biztonság	4
C	
COM-csatlakozó	7
COM-csatlakozók	13
D	
<b>D</b> Dátumbeállítás	9
<b>D</b> Dátumbeállítás DVOM	9 13. 15
<b>D</b> Dátumbeállítás DVOM	9 13, 15
D Dátumbeállítás DVOM F	9 13, 15
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség	9 13, 15 4
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség	9 13, 15 4 16
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok	9 13, 15 4 16 6
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN	9 13, 15 4 16 6 17
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN Frekvencia	9 13, 15 4 16 6 17 17
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN Frekvencia Funkcióbillentyűk	9 13, 15 4 16 6 17 17 17
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN Frekvencia Funkcióbillentyűk Funkciók	9 13, 15 4 16 6 17 17 11 5
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN Frekvencia Funkcióbillentyűk Funkciók	9 13, 15 4 16 6 17 17 11 5
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN Frekvencia Funkcióbillentyűk Funkciók G	9 13, 15 4 16 6 17 17 11 5
D Dátumbeállítás DVOM F Felelősség Feszültség Feszültség, korlátok FORD/MIN Frekvencia Funkcióbillentyűk Funkciók G Garancia Gyújtás szekunder oldalának gyorsviz	9 13, 15 4 16 6 17 17 11 5 4 25

## Н

Help (súgó)	20
Hőmérséklet	17
Hőmérséklet-érzékelő	11, 14
Hullámalakok (jelalakok)	19

## I

1	
Impulzusszélesség	17
Indítási teszt	20
képernvőkép	10
Kezdő képernyő	10
kezelőszervek	6, 7
kiegészítő csatoló	13
Kitöltési tényező	17
L	
LCD-kijelző	21
Μ	
Multiméter diagramos ábrázolással	16
Nyelv	8
Nyomás	17
nyomásérzékelő	16
Nyomásmodulátor	14
0	
Óra beállítása	9
Oszcilloszkóp	13, 15
Р	
PCMCIA	13
Primer gyújtás	13
R	
RS232 kábel	7
	1
S	
Szekunder gyújtás	13, 17, 20
Т	
Tárolás	15
Transfer Utility)	20
Trigger	13, 15, 16
V	
Vákuumérzékelő	14
Vákuum-hullámalakok	19
Vákuumszenzor	16