



Bosch eXchange minőségi kritériumok

A Bosch eXchange garantált minőség. A Bosch csereprogram folyamatos működése érdekében biztosítani kell, hogy a használt alkatrész a visszavételi feltételeknek megfelelő minőségben és a felújított termék dobozában kerüljön visszagyűjtésre. Az alábbi példák

mutatják, hogy mely esetekben nem elfogadható a használt alkatrész. A visszavétel további feltétele, hogy a típus szerepeljen a csereprogramban és a cikkszám olvasható legyen a terméken.



BOSCH
Életre tervezve

Az elutasítás lehetséges okai: ▶ Erős korrózió ▶ Szétszerelt, hiányos állapot ▶ Mechanikus sérülés

Önindítók, generátorok



Erős korrózió

Hiányos, szétszerelt állapot

Mechanikus sérülés

Kék futásnyomok a tengelyen (túlhevülési nyomok)

Porlasztótartók



Erős korrózió

A porlasztótartó hiányos vagy szétszerelt

Sérülés a meneten vagy a tömítő felületen

Sérülés a csavarfelületen

Erős korrózió

Sérülés a házban vagy a meneten

Szétszerelt, vagy hiányos porlasztó, a védősapkák hiányoznak

CR teljesítmény esetén a futásteljesítmény kérdőív nincs kitöltve

Dízel befecskendező szivattyú



Sérülés víz, illetve nem megfelelő üzemanyag használat miatt

A szivattyú hiányos vagy szétszerelt állapotú

Sérülés az elektromos csatlakozón

Sérülés a meghajtó-tengelyen vagy a rögzítőkarimán, elszíneződés túlhevülés miatt

Erős korrózió

Sérült meghajtó perem vagy meghajtó tengely

Szétszerelt vagy hiányos állapot, a védősapkák hiányoznak

Megszorult meghajtó tengely

Szivattyúk, befecskendező egységek



Erős korrózió

Az injektor hiányos, szétszerelt állapotú

Szétszerelt vagy hiányos, a védősapkák hiányoznak

Szétszerelt vagy hiányos, a védősapkák hiányoznak

Mechanikus sérülés

Erős korrózió

Sérült elektromos csatlakozók

Sérült tömítő felület vagy ház

Üzemanyag befecskendezés, gyújtás elosztók



Vezérlőegység:
Sérült ház, beázás, a vezérlőegység, illetve a csatlakozó bármilyen megbontása, javítása

Hőfilmes légtömégmérő:
Sérült csatlakozó, -aljzat, -ház, -szűrő, a csavar sérült vagy nem eredeti

Légmennyiség mérő:
Sérült potencióméter vagy hőmérséklet-érzékelő

Légtömégmérő:
A hőmérséklet-érzékelő, a hengeres ház, illetve az elektronikus csatlakozó vagy csatlakozó ház sérülése

Üzemanyag elosztó:
A ház erősen sérült (repedés vagy deformáció)

Központi befecskendezőegység (alsó és felső rész):
Sérült ház, tömítő felület, menetek, fojtószelep, állítókar, nyomásszabályozó, vagy a fojtószelep, illetve a potencióméter hiánya

Gyújtáselosztó:
Sérülések a membránházon, a rögzítőlapon, a gyújtásmodulon, az elosztótengelyen vagy -fedélen, illetve az elosztófedél hiányzik

Féknyergék



Az alkatrész-típus nem felel meg...

... a csomagoláson megadott típuszámnak



Vissza a dobozba

A Back in Box rendszer előnyei:

- Védi a használt alkatrészt a sérülésektől
- Megakadályozza, hogy az alkatrész szennyeződést okozzon
- Megkönnyíti a termék azonosítását
- Védi a környezetet

Az Ön Bosch beszállítója: az **AUTONET**

www.autonet-group.hu | officehu@autonet-group.com | +36-27/548-245